

Hawle-Power-Lift

5970



Applicazione

- Avvicinarsi alla calotta e spegnere l'apparecchio.
- Rimuovere l'unità di lavoro e collocare sopra la calotta.
- Appoggiare i piedini sulla parte superiore della calotta.
- Per prima cosa appendere al bullone della calotta con il pattino di sostegno.
- Staccare il bullone tramite il pompaggio.
- Quindi inserire la spina speciale attraverso il foro e scuotere leggermente per inclinare il bilanciere.
- Pompate fino a far saltare il coperchio.
- Coperchio di chiusura contro la penetrazione dell'acqua

Caratteristiche

- Cilindro idraulico e pompa manuale, carico nominale 20 t
- Per tutte le cappe stradali fino alla misura 3
- Mandrino estendibile 17 mm 5979
- Mandrino estendibile 24 mm 5979
- Ulteriori utensili possibile su richiesta

Materiale

- Telaio: INOX

	Peso (kg)
5970000000	35.000